HUFFY® SPORTS
A Huffy Company

Customer Service Center
N53 W24700 South Corporate Circle
Sussex, WI 53089
U.S.A.

WRITE IN YOUR MODEL NUMBER:_____

Rim Owners Manual

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS ⚠

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Proper and complete assembly, use and supervision is essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instructional material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document.

- **If using a ladder during assembly, use extreme caution.**
- **Two (2) people are recommended for this operation.**
- **Climate, corrosion, excessive use, or misuse could result in system failure.**
- **If technical assistance is required, contact Huffy Sports.**
- **Minimum operational height is 6' 6" (1.98 m) to the bottom of backboard.**
- **This equipment is intended for home recreational use only and NOT excessive competitive play.**
- **Adult supervision is recommended when adjusting height.**
- **Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, net, or rim.**
- **Read and understand the warning label enclosed with hardware. It is the responsibility of the customer to mount this label. It should be affixed to the pole, wall, or door near playing area, at a height between 4-6 feet (1.22-1.83M) above ground level and in a location visible to all players. Label is shown on page 1.**

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this system.

For more information on assembly, placement, proper use and maintenance, visit The American Basketball Council website at http://www.smarthoops.com.



REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:

- Step Ladder 8 ft. (2.4m)
- Adjustable Wrench
- Wrenches: (Two) 1/2” (One) 3/4”
- Phillips Screwdriver

⚠WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the unit.

- **See instruction manual for proper installation and maintenance.**
- **Use caution when performing dunk type activities on this unit.**
- **Do not hang from any part of unit, including backboard, support braces, rim or net.**
- **Check unit before each use for loose hardware, excessive wear and signs of corrosion and repair before using.**
- **During play, use extreme caution to keep player's face away from the backboard, rim or net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.**
- **During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.) Objects may entangle in net.**

HUFFY SPORTS

In the U.S.: 1-800-558-5234 and Canada Only: 1-800-284-8339
In Australia: 1-800-632-792 206118 5/97

IMPORTANT! Have questions?...Don’t go back to the store!

We appreciate your purchasing one of our many fine products. We are sure that you will be very satisfied with your selection. Although great care and effort have been taken, occasionally problems may occur. To ensure prompt and correct handling of any problems, or to answer any questions, please contact our Toll-Free Customer Service Number listed below. **Service will be quicker if you have your Model Number (found on carton) and assembly instructions ready when calling. PLEASE WRITE YOUR MODEL NUMBER IN THE SPACE PROVIDED ABOVE.**

Toll-Free Customer Service Number for U.S: **1-800-558-5234,** For Canada: **1-800-284-8339**, For Europe: **00 800 855 85234** (Sweden: **009 555 85234**), For Australia: **1-800-333 061 -** Internet Address: **http://www.huffysports.com**

02/03 P/N 214960

© COPYRIGHT 2002 by HUFFY SPORTS

HUFFY® SPORTS
Une Entreprise Huffy

Customer Service Center
N53 W24700 South Corporate Circle
Sussex, WI 53089
U.S.A.

NOTEZ ICI VOTRE NUMÉRO DE MODÈLE:_____

Cerceau - Manuel de l'utilisateur

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ ⚠

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ RISQUE DE PROVOQUER DE GRAVES BLESSURES ET DES DÉGÂTS MATÉRIELS, ET ANNULE EN OUTRE LA GARANTIE.

Le propriétaire du matériel doit veiller à ce que les joueurs connaissent et respectent les règles de sécurité concernant ce matériel.

Pour garantir votre sécurité, n'essayez pas de monter ce système sans suivre scrupuleusement les instructions. Vérifiez la boîte dans son intégralité, ainsi que l'intérieur des emballages pour localiser toutes les pièces. Avant de commencer le montage, lisez les instructions et identifiez les pièces à l'aide de l'identificateur du matériel et de la liste des pièces se trouvant dans ce document. Un montage complet et correct, ainsi qu'une utilisation adéquate, sous supervision, sont indispensables à un fonctionnement correct et permettent de diminuer les risques d'accident ou de blessures. Des blessures graves sont à prévoir si ce système n'est pas correctement installé, entretenu ou utilisé.

- **Si vous utilisez une échelle en cours de montage, soyez extrêmement prudent.**
- **Pour cette opération, il est recommandé de s'y prendre à deux (2).**
- **Le climat, la corrosion, une utilisation excessive ou une mauvaise utilisation risquent de provoquer la panne du système.**
- **Pour toute assistance technique, contactez Huffy Sports.**
- **La hauteur minimale d'utilisation est de 1,98 m (6' 6") jusqu'à la base du panneau.**
- **L'équipement est prévu pour une utilisation ludique à domicile seulement et NON PAS pour un jeu extrêmement compétitif.**
- **La supervision d'un adulte est recommandée pour le réglage de la hauteur.**
- **Des blessures graves sont possibles si les dents ou le visage venaient à entrer en contact avec le panneau, le cerceau ou le filet.**
- **Veiller à lire et à bien comprendre l'étiquette d'avertissement ci-incluse avec les pièces. L'utilisateur est responsable de l'installation de cette étiquette. Elle doit être placée sur le poteau, sur un mur ou sur une porte à proximité de la zone de jeu, à 1,20-1,80 m du sol et à un emplacement bien visible pour tous les joueurs. L'étiquette se trouve à la page 2.**

La plupart des blessures sont provoquées par une mauvaise utilisation et/ou le non respect des instructions. Faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce matériel.

Pour des informations complémentaires sur le montage, la position, l'utilisation et l'entretien corrects, rendez-vous au site Web de l'American Basketball Council au http://www.smarthoops.com.



OUTILS NECESSAIRES A L'INSTALLATION:

- Echelle de 2,40 m
- Clé à molette
- Clés (deux) 1/2 (une) 3/4
- Tournevis cruciforme

⚠ ADVERTISSMENT

Le non respect de ces avertissements risque de provoquer de graves blessures et/ou des dégâts matériels.
Le propriétaire du matériel doit veiller à ce que les joueurs connaissent et respectent les règles de sécurité concernant ce matériel.

- **Voir les procédures d'installation et d'entretien dans le manuel d'instructions.**
- **Etre prudent lorsqu'on fait des dunks sur ce matériel.**
- **Ne pas se tenir au panneau, aux montants de support, à l'anneau ou au filet.**
- **Vérifier le poteau avant chaque utilisation et s'assurer que toutes les pièces sont bien serrées, qu'il n'y a pas d'usure excessive ou de signes de corrosion, et effectuer les réparations nécessaires avant utilisation.**
- **Lors du jeu, faire attention de ne pas se cogner le visage contre le panneau, l'anneau ou le filet. Il y a risque de blessures importantes si le visage ou les doigts entrent en contract avec le panneau, l'anneau ou le filet.**
- **Lors du jeu, ne pas porter de bague, de montre, de collier, etc. Ils risquent de se prendre dans le filet.**

HUFFY® SPORTS
Numéro d'appel gratuit du service après-vente.
Etats-Unis et Canada uniquement: 1-800-284-8339
206118 5/97

IMPORTANT ! Des questions ?...Ne retournez pas au magasin !

Nous apprécions que vous ayez acheté l'un de nos nombreux produits de qualité. Bien que nous apportions le plus grand soin à leur fabrication,des problèmes surviennent de temps à autre. Pour garantir la résolution rapide et le traitement correct de votre problème, ou pour obtenir une réponse à une question, contactez notre Service clientèle (numéro vert international). Vous serez servi plus rapidement si vous avez le numéro de modèle (sur le carton) et les instructions de montage à portée de la main lors de votre appel. Notez le numéro de modèle dans l'espace réservé ci-dessus.

Numéro d'appel gratuit du service après-vente. Etats-Unis et Canada uniquement: 1-800-284-8339
Numéro vert international (France, Suisse) : 00 800 555 85234

HUFFY® SPORTS
Una Compañía Huffy

Customer Service Center
N53 W24700 South Corporate Circle
Sussex, WI 53089
U.S.A.

ESCRIBA SU NÚMERO DE MODELO:_____

Manual del propietario del borde

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ⚠

SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SE PUEDE OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

El propietario debe asegurarse que todos los jugadores sepan y obedezcan estas reglas para la operación segura de la unidad.

Para asegurar su seguridad, no intente montar este sistema sin seguir las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior del material de embalaje para ver si hay partes. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las partes usando el identificador de la tornillería y la lista de partes que vienen en este documento. El montaje completo y el uso y la supervisión adecuados son esenciales para la operación correcta y para reducir el riesgo de sufrir accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y opera adecuadamente.

- **Tenga mucho cuidado si utiliza una escalera durante el montaje.**
- **Se recomienda que dos (2) personas realicen esta operación.**
- **El clima, la corrosión, el uso excesivo o el uso indebido podrían dar como resultado la falla del sistema.**
- **Si requiere asistencia técnica, comuníquese con Huffy Sports.**
- **La altura mínima de operación es de 1.98 m (6' 6") hasta la parte inferior del respaldo.**
- **Este equipo está diseñado solamente para uso recreativo en el hogar, NO para juego competitivo excesivo.**
- **Se recomienda la supervisión de un adulto cuando se ajuste la altura.**
- **Si los dientes o la cara entran en contacto con el respaldo, la red o el borde se podría ocasionar una lesión grave.**
- **Lea y entienda la etiqueta de advertencia que se incluye con la tornillería. Es responsabilidad del cliente la colocación de esta etiqueta. Debe colocarse en el poste, la pared o la puerta más cercana al área de juego, a una altura de entre 1.2 m y 1.8 m (4 y 6 pies) sobre el nivel del piso y en un lugar visible para todos los jugadores. La etiqueta se muestra en la página 3.**

La mayoría de las lesiones son ocasionadas por el mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tenga cuidado cuando use esta unidad.

Para obtener más información sobre el montaje, ubicación, uso y mantenimiento adecuados visite el sitio en la red de The American Basketball Council en http://www.smarthoops.com



HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION:

- Escalera de 2,4 m (8 pies)
- Llave ajustable
- Llaves (dos) 1/2 (una) 3/4
- Destornillador de punta en cruz

⚠ ADVERTENCIA

Si no se presta atención a estas advertencias se puede ocasionar una lesión seria o daños a la propiedad.
El propietario debe asegurarse que todos los jugadores sepan y obedezcan estas reglas para la operación segura de la unidad.

- **Consulte el manual de instrucciones para ver la instalación el mantenimiento adecuados.**
- **Tenga cuidado cuando lleve a cabo actividades de machacado de la pelota en esta unidad.**
- **No se cuelgue de ninguna parte de la unidad, incluyendo el respaldo, los soportes, el borde o la red.**
- **Revise la unidad antes de cada uso para ver si los herrajes están sueltos, si está excesivamente desgastada y si hay signos de corrosión, y repárela antes de usarla.**
- **Durante el juego, tenga extremo cuidado de que los jugadores mantengan la cara lejos del respaldo, el borde o la red.Si los dientes o la cara entra en contacto con el respaldo, la red o el borde podría resultar una lesión grave.**
- **Durante el juego no use joyería (anillos, relojes, pendientes, etc.). Los objetos se pueden enredar en la red.**

HUFFY® SPORTS

206118 5/97

!Usted es importante para Huffy! Agradecemos que haya comprado uno de nuestros muchos productos de calidad. Estamos seguros que quedará muy satisfecho con su selección. Aunque hemos tenido un gran cuidado y puesto un gran esfuerzo en la fabricación de cada uno de nuestros productos, pueden ocurrir problemas. Para asegurar la resolución rápida y adecuada de cualquier problema, o para recibir respuesta a cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con el Centro de Servicio al Cliente. El servicio será más rápido si proporciona su número de modelo (se encuentra en la caja). Por favor escriba su número de modelo en el espacio que se encuentra arriba.

00 800 555 85234

HUFFY® SPORTS
A Huffy Company

Customer Service Center
N53 W24700 South Corporate Circle
Sussex, WI 53089
U.S.A.

NOTIEREN SIE SICH IHRE MODELL NUMMER:_____

Korbrand-Benutzerhandbuch

⚠ SICHERHEITSHINWEISE ⚠

EIN MIßACHTEN DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN UND MACHT DIE GARANTIEERKLÄRUNG UNWIRKSAM.

Der Besitzer muß gewährleisten, daß alle Spieler mit den Vorschriften für eine sichere Bedienung dieser Vorrichtung vertraut sind und diese beachten.

Aus Sicherheitsgründen sollte nicht versucht werden, dieses System ohne sorgfältige Beachtung der Anleitung zusammenzubauen. Dn ganzen Karton und alle Verpackungsmaterialien nach Teilen überprüfen. Vor Beginn der Montage die Anleitung durchlesen und die einzelnen Teile anhand des Teileschlüssels und der Teileliste in diesem Dokument bestimmen. Eine vorschriftsmäßige und vollständige Montage, Benutzung und Aufsicht sind für den richtigen Betrieb und zur Reduzierung des Unfall- oder Verletzungsrisikos absolut notwendig. Bei unsachgemäßer Installation und Instandhaltung und bei einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit schwerer Verletzungen.

- **Bei Gebrauch einer Leiter während des Zusammenbaus extrem vorsichtig vorgehen.**
- **Diese Arbeit sollte von zwei (2) Personen ausgeführt werden.**
- **Klimatische Bedingungen, Korrosion, übermäßiger Gebrauch oder Fehlgebrauch kann zu Systemstörungen führen.**
- **Technische Unterstützung kann direkt von Huffy Sports angefordert werden.**
- **Die Mindestspielhöhe beträgt 1,98 m (6,6 Fuß) bis zum unteren Rand der Korbwand.**
- **Diese Vorrichtung ist nur für den Freizeitgebrauch zu Hause, NICHT aber für ein übermäßig wettkampfbetontes Spiel vorgesehen.**
- **Höhenverstellungen sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden.**
- **Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit der Korbwand, dem Korbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.**
- **Lesen Sie das den Befestigungsmaterialien beiliegende Warnetikett gründlich durch.**
- **Der Kunde ist für das Anbringen dieses Etiketts selbst verantwortlich. Es sollte an der Stange, einer Wand oder einer Tür in der Nähe des Spielbereichs in einer Höhe von 1,2 bis 1,8 (4 bis 6 Fuß) für alle Spieler sichtbar angebracht werden. Eine Abbildung dieses Aufklebers befindet sich auf Seite 4.**

Die meisten Verletzungen werden durch einen unvorschriftsmäßigen Gebrauch und/oder ein Mißachten der Sicherheitshinweise verursacht. Beim Gebrauch dieser Vorrichtung Vorsicht walten lassen.

Weitere Informationen über Zusammenbau, Aufstellung, richtige Verwendung und Wartung sind von der Webseite des „American Basketball Council" unter der Adresse http://www.smarthoops.com zu beziehen.



ZUR INSTALLATION ERFORDERLICHE WERKZEUGE:

- Treppenleiter, 2,40 m (8 Fuß) hoch
- Verstellbarer Schraubenschlüssel
- Schraubenschlüssel (zwei) 1/2 (einer) 3/4
- Kreuzschlitzschraubenzieherr

⚠ WARNUNG

Ein Mißachten dieser Warnung kann schwere Verletzungen und/oder Sachschäden zur Folge haben.
Der Besitzer muß gewährleisten, daß alle Spieler mit den Vorschriften für eine sichere Bedienung dieser Vorrichtung vertraut sind und diese beachten.

- **Die ordnungsgemäßen Installations- und Wartungsmaßnahmen sind dem Benutzerhandbuch zu entnehmen.**
- **Beim Ausführen von Dunking-Aktivitäten an dieser Vorrichtung ist vorsichtig zu verfahren.**
- **Sich an keinen Teil dieser Vorrichtung (Korbwand, Stützstreben, Korbrand oder Netz) hängen.**
- **Die Vorrichtung vor jedem Gebrauch auf lose Kleinteile, übermäßigen Verschleiß und Korrosionserscheinungen überprüfen und vor der Benutzung ggf. reparieren.**
- **Beim Spiel mit äußerster Vorsicht darauf achten, daß das Gesicht der Spieler nicht mit Rückwand, Korbrand oder Netz in Kontakt gerät. Falls Zähne oder Gesicht mit Rückwand, Netz oder Korband in Knotakt kommen, kann dies ernste Verletzungen zur Folge haben.**
- **Beim Spielen keine Schmucksachen (Ringe, Armbanduhren, Halsketten, usw.) tragen. Gegenstände dieser Art können sich im Netz verfangen.**

HUFFY SPORTS

206118 5/97

WICHTIG! Fragen? ... Wenden Sie sich damit nicht an Ihren Händler! Wir bedanken uns dafür, daß Sie sich für eines unserer vielen hochwertigen Produkte entschieden haben. Trotz großer Sorgfalt und aller Bemühungen um Qualität können gelegentlich Probleme auftreten. Damit alle Probleme unverzüglich und richtig erledigt werden können, wenden Sie sich bitte über unsere weltweit gültige gebührenfreie Telefonnummer an unseren Kundendienst. Sie werden schneller bedient, wenn Sie Ihre Modellnummer (auf dem Versandkarton aufgedruckt) und die Montageanleitung bei Ihrem Anruf griffbereit haben. Bitte tragen Sie Ihre Modellnummer in den dafür vorgesehenen Platz oben ein.

Universelle gebührenfreie Telefonnummer
(Deutschland, Schweiz): 00 800 555 85234

PARTS LIST

Item	Qty.	Part No.	Description	Item	Qty.	Part No.	Description
1	1	206118	Warning Label	10	4	203309	Washer, 1 O.D.
2	1	900033	Slam Jam Bracket, Black	11	4*	203100	Hex Flange Nut, 5/16 x 18
3	1	203796	Bolt, “Tee” 3/8 - NC x 5 Long	12	1		Rim
4	1	200318	Bracket Reinforcement, Slam Jam	13	12	201219	Smart Clips, Net Holder
5	1	203472	Spring, Black	14	1		Net
6	1	203470	Washer, Flat 5/8 I.D. x 1-1/2 O.D.	15	1	200503	Cover, Black
7	1	203795	Nut, Special 3/8-NC			200504	Cover, Red
8	4	201611	Hex Flange Bolt 5/16-18 x 3 Long	16	2	200520	Self Tapping Screw, #8 x 1/2
9	1	202795	Logo, NBA				

* You may have extra parts with this model.

HARDWARE IDENTIFIER



Item #3 (1)



Item #4 (1)



Item #6 (1)



Item #2 (1)



Item #5 (1)



Item #7 (1)



Item #8 (4)



Item #10 (4)



Item #11 (4)*

Item #13 (12)



Item #16 (2)

FRANÇAIS LISTE DES PIECES

LISTE DES PIÈCES

Légende	Quantité	No de réf.	Description
1	1	206118	Étiquette d'avertissement
2	1	900033	Support Slam Jam, noir
3	1	203796	Boulon à T, 3/8 - NC x 5 (long.)
4	1	200318	Support, renforcement, Slam Jam
5	1	203472	Ressort, noir
6	1	203470	Rondelle plate, 5/8 (D.I.) x 1-1/2 (D.E.)
7	1	203795	Écrou, spécial 3/8-NC
8	4	201611	Boulon, bride, six pans, 5/16-18 x 3 (long.)
9	1	202795	Logo, NBA10
4		203309	Rondelle, 1 D.E.
11	4*	203100	Écrou à bride à 6 pans, 5/16 x 18
12	1		Cerceau
13	12	201219	Smart Clips, pinces de fixation de filet
14	1	204281	Filet
15	1	200503	Protection, noire
		200504	Protection, rouge
16	2	200520	Vis autotaraudeuse, #8 x ½

* Des pièces supplémentaires sont peut-être fournies avec ce modèle.

* AVEC CE MODELE IL PEUT Y AVOIR DES PIECES SUPPLEMENTAIRES.

ESPAÑOL LISTA DE PIEZAS

LISTA DE PIEZAS

Artículo	Cant.	Pieza N.º	Descripción
1	1	206118	Etiqueta de advertencia
2	1	900033	Soporte Slam Jam, negro
3	1	203796	Perno en "T" 3/8 - NC x 5 de longitud
4	1	200318	Refuerzo de soporte, Slam Jam
5	1	203472	Resorte, negro
6	1	203470	Arandela plana, 5/8 D.I. x 1-1/2 D.E.
7	1	203795	Tuerca, especial 3/8-NC
8	4	201611	Perno de brida hexagonal, 5/16-18 x 3 de longitud
9	1	202795	Logotipo, NBA10
4		203309	Arandela, 1 D.E.
11	4*	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16 x 18
12	1		Borde
13	12	201219	Smart Clip, sujetadores de la red
14	1	204281	Red
15	1	200503	Cubierta, negra
		200504	Cubierta, roja
16	2	200520	Tornillo autorroscante, #8 x ½

* Puede haber piezas adicionales en este modelo.

* PODRA TENER PIEZAS DE SOBRA CN ESTE MODELO.

DEUTSCH TEILELISTE

TEILELISTE

Artikel	Menge	Teilenummer	Beschreibung
1	1	206118	Warnaufkleber
2	1	900033	Slam Jam-Halterung, schwarz
3	1	203796	T-Schraube, 3/8 - NC x 5 Länge
4	1	200318	Slam Jam-Verstärkungshalterung
5	1	203472	Feder, (schwarz)
6	1	203470	Flache Unterlegscheibe 5/8 ID x 1-1/2 AD
7	1	203795	Spezialmutter, 3/8-NC
8	4	201611	Sechskant-Flanschschraube, 5/16-18 x 3 Länge
9	1	202795	Logo, NBA10
4		203309	Unterlegscheibe, 1 Zoll AD
11	4*	203100	Sechskant-Flanschmutter, 5/16 x 18
12	1		Korbrand
13	12	201219	Smart Clips, Netzhalteklammer
14	1	204281	Netz
15	1	200503	Abdeckung, schwarz
		200504	Abdeckung, rot
16	2	200520	Schneidschraube, Nr. 8 x 1/2

* Diesem Modell können zusätzliche Teile beigepackt sein.

* BEI DIESEM MODELL KÖNNEN EXTRATEILE VORHANDEN SEIN.

IMPORTANT! WRITE DOWN MODEL NUMBER FROM BOX ON PAGE 1 OF THIS OWNERS MANUAL

1. Assemble rim bracket (2).



2. Tighten nut (7) flush with bolt (3) end as shown.



3. Install rim (12) to backboard.





02/03 P/N 214960

LÉGENDE DE LA VISSERIE
Article 3 (1)
Article 6 (1)
Article 2 (1)
Article 7 (1)
Article 5 (1)
Article 8 (4)
Article 4 (1)
Article 10 (4)
Article 11 (4)*
Article 13 (12)
Article 16 (2)

IMPORTANT !
NOTEZ À LA PAGE 1 DE CE MANUEL LE NUMÉRO DE MODÈLE MENTIONNÉ SUR LE CARTON.

Assemblez le support du cerceau (2).

Serrez l'écrou (7) au niveau de l'extrémité du boulon (3), comme illustré.

Installez le cerceau (12) au panneau

Español

IDENTIFICADOR DE HERRAJE
Artículo #3 (1)
Artículo #6 (1)
Artículo #2 (1)
Artículo #7 (1)
Artículo #5 (1)
Artículo #8 (4)
Artículo #4 (1)
Artículo #10 (4)
Artículo #11 (4)*
Artículo #13 (12)
Artículo #16 (2)

(page 2)
¡IMPORTANTE! ANOTE EN LA PÁGINA 1 DE ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO EL NÚMERO DE MODELO QUE APARECE EN LA CAJA.

Monte el soporte del borde (2).

Apriete la tuerca (7) nivelada con el extremo del perno (3) como se muestra.

Instale el borde (12) en el respaldo.

DEUTSCH

BEFESTIGUNGSTEILESCH
LÜSSEL
Artikel Nr. 3 (1)
Artikel Nr. 6 (1)
Artikel Nr. 2 (1)
Artikel Nr. 7 (1)
Artikel Nr. 5 (1)
Artikel Nr. 8 (4)
Artikel Nr. 4 (1)
Artikel Nr. 10 (4)
Artikel Nr. 11 (4)*
Artikel Nr. 13 (12)
Artikel Nr. 16 (2)

(Seite 2)
WICHTIG! NOTIEREN SIE SICH DIE MODELLNUMMER AUS DEM KÄSTCHEN AUF SEITE 1 DIESES BENUTZERHANDBUCHS

Die Korbrandhalterung (2) zusammenbauen.

Die Mutter (7) anziehen, bis sie bündig mit dem Ende der Schraube (3) abschließt.

Den Korbbrand (12) an der Korbwand befestigen.

4. Install net clips. Installez les pinces du filet. Netzhalteklammern anbringen. Instale los sujetadores de la red.

WARNING: Use of this product without proper installation of net clips, or when all net clips are not present could result in bodily harm. Be sure to follow directions carefully.

AVERTISSEMENT : L'utilisation de ce produit sans installer correctement ou toutes les pinces du filet risque de causer des blessures. Veillez à suivre scrupuleusement les instructions.

WARNUNG: Ein Gebrauch dieses Produkts ohne ordnungsgemäß angebrachte Netzhalteklammern bzw. ohne den Gebrauch der Netzhalteklammern kann Verletzungen nach sich ziehen. Die Anleitung genau befolgen.

ADVERTENCIA: Si este producto se usa con los sujetadores de la red incorrectamente instalados, o si no están todos presentes, se pueden ocasionar lesiones corporales. Asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones.



CLIP "ARM"
" BRAS " DE LA PINCE
CLIP-ARM

"BRAZO" DEL SUJETADOR

CLIP "BODY"
" CORPS " DE LA PINCE
CLIP-HAUPTTEIL

"CUERPO" DEL SUJETADOR



Insert one "arm" of clip (19) into ram (18) as shown. Twist "body" of clip slightly so that second "arm" slides over the top of the first "arm" as shown.
Push in direction indicated by arrows.

Insérez un " bras " de la pince (19) dans l'éperon (18), comme illustré. Tournez légèrement le corps de la pince de sorte que le second bras glisse par-dessus le premier, comme illustré.

Einen Arm des Clips (19) wie gezeigt in die Spirale (18) einsetzen. Den Hauptteil des Clips etwas drehen, sodass der zweite Arm wie gezeigt oben über den ersten Arm geschoben werden kann.

Introduzca un "brazo" del sujetador (19) en el accionador (18) como se muestra. Tuerza ligeramente el "cuerpo" del sujetador de manera que el segundo "brazo" se deslice sobre el primer "brazo" como se muestra.



Push second "arm" back and into ram as shown.

Poussez dans le sens des flèches.

In die durch die Pfeile angezeigte Richtung schieben.

Empuje hacia la dirección que indican las flechas.



Twist "body" of clip slightly again to spread "arms" of clip.
Clip "arms" must be flat and touching edge to edge as shown, not overlapping.

Tournez légèrement le corps de la pince une nouvelle fois pour en étaler les bras.

Den Hauptteil des Clips noch einmal leicht drehen, um die Arme des Clips zu spreizen.

Otra vez tuerza ligeramente el "cuerpo" del sujetador para abrir los "brazos" del sujetador.

5.

Install net.

Installez le filet.

Das Netz anbringen

Instale la red.



SIDE VIEW
VUE DE CÔTÉ
SEITENANSICHT
VISTA LATERAL



Insert net into bottom of clip as shown.

Insérez le filet dans la base de la pince, comme illustré.

Das Netz wie gezeigt unten in den Clip stecken.

Introduzca la red en la parte inferior del sujetador como se muestra.



Twist net until it snaps into position.
Net must be centered through clip.

Tournez le filet jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

Das Netz drehen, bis es einschnappt.

Tuerza la red hasta que quede conectada en su posición.

Le filet doit être centré dans la pince.

Das Netz muss im Clip zentriert werden.

La red debe quedar centrada a través del sujetador.

SIDE VIEW
VUE DE CÔTÉ
SEITENANSICHT
VISTA LATERAL



6. Apply logo label (17). Apply warning label (1) in location clearly visible within playing area.





REGULATION RIM HEIGHT IS 10 FEET (3.05M).

- La hauteur réglementaire du cerceau et à 3,05 m (10 pieds).
- La altura oficial del borde (NBA) es de 3.05 m (10 pies).
- Die offizielle Korbhöhe in der National Basketball Association der U.S.A. (NBA) ist 3,05 m (10 Fuß).

Français

6. Appliquez l'étiquette portant le logo (17).

Español

6. Aplique la etiqueta con el logotipo (17).

Deutsch

6. Das Firmenschild (17) anbringen.